

クイックスタートガイド



sodastream®
SPIRIT ONE TOUCH™
ソーダストリームスピリットワンタッチ

⚠ ソーダメーカーのご使用前に、このクイックスタートガイドをお読みください。

このガイドの内容



SMART

炭酸水を買う、運ぶ、保管する、ペットボトルを捨てる、という行動を不要にし、自分好みの炭酸飲料をお楽しみいただく一方、甚大な資源の無駄使いを最小限に抑え、地球環境を守ります。



SIMPLE

機能的で美しく、操作もカンタン。数秒で炭酸水が作れるのでいつでも切らすことなくお楽しみいただけます。




SPARKLING BEVERAGES


自由に炭酸の強さを調節でき、注ぎ足しもできるので飲み残しゼロ。新鮮で美味しい炭酸水を手軽に作ることができます。

SPIRIT ONE TOUCH™概要	3
内容	3
ガスシリンダーのセット	4
炭酸水を作る	5
お好みで味付け!	6
安全のために	7
お手入れ	8
トラブルシューティング	9
保証および法律について	10

SPIRIT ONE TOUCH™ 概要



内容




パッケージには、SodaStream® SPIRIT ONE TOUCH™ソーダメーカー本体、SodaStream® ガスシリンダーと、再利用可能な専用ボトル（キャップ付）、電源アダプターが含まれています。

¹ 60リットルSodaStream®ガスシリンダー（ライセンス付き）を含みます。空の60リットルSodaStream®ガスシリンダーは、充填済みの60リットル用SodaStream®ガスシリンダーと、ガス代金のみで交換することができます。60リットル用のSodaStream®ガスシリンダーは、炭酸水の強さと使用するソーダメーカーのタイプに応じて、約60リットルの炭酸水が作れます。


² 専用ボトルの実際の形状は異なる場合があります。食器洗い機で使える専用ボトルが含まれている場合は、「食器洗い機対応」マークが付いています。

ガスシリンダーのセット



1. SPIRIT ONE TOUCH™ソーダメーカーを平らで丈夫な場所に垂直に置きます。専用ボトルが本体にセットされている場合は必ず外してからガスシリンダーのセット、または交換を行ってください。背面カバーの上部を押しながらソーダメーカーの本体から引き離し、背面カバーを完全に外します。
2. ソーダメーカーの背面カバーを上方向に引っ張り取外します。脇に置きます。
3. ガスシリンダーからシールとキャップを取り除きます。シリンダーをソーダメーカーの背面カバーへ軽く力を入れながら上方へ押し込みながらねじ込み、しっかり締めてください。
手で締めるだけです。工具は使用しないでください。
4. ソーダメーカー背面カバーをソーダメーカーの本体に取り付けます。これで炭酸水を作る準備が整いました。
5. 付属のソーダストリーム専用電源プラグをソーダメーカーの底面にある電源プラグ差込口に差します。コードは背面下部にある穴に通してください。電源をコンセントに入れると、LEDライトが点灯します。

炭酸水を作る



とても冷たい水に炭酸ガスを注入すると、稀に小さな氷ができることがあります。気になる場合は、炭酸注入ボタンを押す長さを短くしてください。いずれにしましてもできた氷は溶けそのままお飲みいただけます。

1. 専用ボトル冷水(5℃程度)を、水位ラインまで満たします。
2. ソーダメーカーを平らで大きな場所に垂直に置きます。専用ボトルを挿入するには、専用ボトル装着用タブが前方に傾いていることを確認してください。そうでない場合には、カチッと音がするまで手前に引きます。ガス注入チューブを手前に引っ張らないでください。専用ボトルの口をスナップロックに挿入します。専用ボトルを上方と後方へ押します。スナップロックが専用ボトルを捉え、ベース上に吊りした垂直位置に保ちます。
・専用ボトルが正しくセットされている時は、専用ボトルと本体下部に隙間ができます。専用ボトルが本体下部についている場合は、炭酸ガスを注入せず、もう一度専用ボトルのセットを正しく行ってください。

3. 本体上部にあるいずれかのボタンを1度押してスイッチを入れます。ボタンが光ったら、ご希望の炭酸レベルを3つのボタンから選び、押してください。

1ℓボトルを使用する場合：

微炭酸：左ボタン(レベル1)、中炭酸：中央ボタン(レベル2)、強炭酸：右ボタン(レベル3)

500mlボトルを使用する場合：

微炭酸：左ボタン(レベル1)、中炭酸：中央ボタン(レベル2)、右ボタン(使用しないでください)


ボタンのライトは約5秒で消えます。ライトが完全に消えてから再度ボタンを押すとスイッチが入り、お使いいただけるようになります。

炭酸ガス注入中に、ガス抜き音が聞こえるのは正常です。

音は小さく聞こえづらい場合がございます。

炭酸水を作る

4.




4. お好みの強さの炭酸水ができた後、専用ボトルを、完全に前方に傾いた位置になるまで、ゆっくり手前に引きます。これにより専用ボトル内の圧力を開放し、専用ボトルがスナップロックからはずれます。専用ボトルをスナップロックから引き抜かないでください。専用ボトルが自動ではずれるようにしてください。スナップロックから専用ボトルがすぐに外れない場合は、しばらく待ってください。それでも外れない場合は、専用ボトルを垂直位置に戻して、同じプロセスを繰り返してはけません。そのままお飲みいただくか、または、お好みのSodaStreamシロップを加えて、フレーバー付きの炭酸飲料をお楽しみください！


警告：ガスが抜ける音がしている間は専用ボトルを取り外さないでください。

お好みで味付け！

フレーバーソーダ



召し上がれ！



フレーバー：炭酸水を作った後、専用ボトルを傾けて保ち、お好みのシロップを、ゆっくり注意深く専用ボトルの内側に注いでください。保存キャップをしっかりと締めてゆっくり混ぜてください。これでフレーバーソーダのできあがり！炭酸ガスはお水にのみ注入できます。

シロップを加えた後には、決して炭酸ガスを注入しないでください。

安全のために

お客様におかれましては、この安全に関する重要事項説明書（以下、「本説明書」といいます）を保管するとともに、ソーダメーカーの所有権を譲渡した場合には、本説明書を譲り受けたユーザーにお渡しください。ソーダメーカーをご使用いただく前に、本説明書をお読みいただき、ご理解いただくことが重要です。

一般的警告

- ⚠ **警告:** ソーダメーカーを正しく使用しないと、怪我や故障の原因となります。
- ⚠ **警告:** ソーダメーカーが直立位置でない場合は使用しないでください。
- ⚠ **警告:** 炭酸水の生成以外の目的でソーダメーカーを使用しないでください。ソーダメーカーの目的以外の使用により、人体に対する重大な傷害が発生するおそれがあります。
- ⚠ **警告:** 熱源や直射日光を避け、平らで安定した表面でソーダメーカーをご使用ください。
- 熱い表面（例、キッチンオープン/ストーブ/暖炉）にソーダメーカーを設置せず、炎に近い場所では決して使用しないでください。
- ソーダメーカーを使用する前に、炭酸水生成用のソーダストリーム専用ボトルを適切な位置に設置してください。
- 炭酸水の生成中は、ソーダメーカーを移動させないでください。
- 炭酸水の生成中は、専用ボトルを取り外さないでください。
- 人体への傷害や財産損害の危険を軽減するために、すべてのサービス及び修理はSodaStream公認のサービス事業者により実施されなければなりません。
- 子供がソーダメーカーを使用する場合、大人の監督の下で行われる必要があります、また12歳以下の子供による利用は推奨されていません。
- 専用ボトルを最初に使用する場合、使用前に冷水またはぬるま湯ですすいでください。
- ⚠ **警告:** シロップは、炭酸水の生成後に加えてください。
- ⚠ **警告:** 空の専用ボトルに炭酸ガスを注入しないでください。

ソーダストリーム専用プラスチック製ボトル

- ⚠ **警告:** 「食器洗浄機使用可」の明示がない専用ボトルは、決して食器洗浄機で洗浄したり、熱湯ですすいだり、摂氏50℃（華氏122℉）以上の熱にさらさないでください。
- ⚠ **警告:** この安全制限は「食器洗浄機使用不可」のプラスチック製ボトルと「食器洗浄機使用可」のプラスチック製ボトルの両方に適用されます。
キッチンオープン/ストーブ/暖炉などの熱のある付近には専用ボトルを置かないでください。自動車の中に専用ボトルを放置しないでください。冷凍庫や摂氏1℃（華氏34℉）以下の場所に専用ボトルを置かないでください。これらのことにより専用ボトルを傷つけ、人体に対する重大な傷害を引き起こす可能性があります。
- ⚠ **警告:** 専用ボトルが変形した場合、専用ボトルは傷ついていますので、変形した専用ボトルを使用しないでください。ひっかき傷、摩耗、変色または損傷のある専用ボトルは決して使用しないでください。このような専用ボトルはリサイクルまたは廃棄し、新しい専用ボトルと交換してください。
- ⚠ **警告:** 専用ボトルの側面には、使用期限が明示されています。使用期限の経過後は、専用ボトルを使用しないでください。使用期限の切れた専用ボトルは、リサイクルまたは廃棄するか、新しい専用ボトルと交換してください。
- ⚠ **警告:** ソーダストリームのソーダメーカー用に設計されていないボトルを使用して炭酸水を生成しないでください。専用ボトルのみをご使用ください。
- 専用ボトルの給水ラインまで冷水を給水してください。

ソーダストリーム専用炭酸ガス シリンダー

- **⚠ 危険:** 炭酸ガスが漏れた場合、漏れた部屋を換気し、新鮮な空気を吸い、気分が悪い場合はすぐに医師の治療を受けてください。
- **⚠ 警告:** 専用シリンダーやシリンダーバルブを使用する前に、へこみがないか、穴が開いていないか、その他の損傷がないかを検査してください。もし、何らかの不良があった場合、その専用シリンダーを使用せず、ソーダストリーム公認のサービス事業者にご連絡ください。
- **⚠ 警告:** 専用シリンダーを誤って取扱うことは、人体への重大な傷害を引き起こす可能性があります。
- **⚠ 警告:** 炭酸水生成後は、専用シリンダーが非常に冷たいことがありますので、専用シリンダーを取り外す際には、ご注意ください。専用シリンダーは、常に熱源から離れたところ、直射日光のあたらないところに保管してください。
- 専用シリンダーを設置したままソーダメーカーを移動させないでください。
- 専用シリンダーを決して分解しないでください。
- 専用シリンダーに穴を開けたり、または焼却したりしないでください。
- 専用シリンダーを投げたり、または落下する原因を作ったりしないでください。
- 専用シリンダーから炭酸ガスを放出している間は、専用シリンダーに触れたり、専用シリンダーを取り外したりしないでください。
- 専用ボトルがソーダメーカーに装着されている場合は決してガスシリンダーの装着や交換はしないでください。

お手入れ

ソーダメーカー

研磨クリーナーや鋭利な工具は、けっして使用しないでください。必要に応じて、中性食器用洗剤と、柔らかく湿った布でそっと洗ってください。ソーダメーカーを乾燥した状態に保つため、水滴を拭き取ってください。水に入れたり、食器洗い機で洗ったりしないでください。ソーダメーカーにダメージを与えてしまいます。ソーダメーカーを熱源の近くに置かないでください。

専用ボトル

専用ボトルは、冷水またはぬるま湯ですすいでください。「食器洗い機対応」と記された専用ボトルのみ、温水ですすぐことができます。必要に応じて、中性食器用洗剤と柔らかいブラシで洗浄してください。お取替え用 SodaStream 専用ボトルは、SodaStream 取扱店で販売しています。

専用ボトル(対応可否)



トラブルシューティング

コールセンターに電話される前に、以下のよくある質問をご確認ください：

炭酸水が作れない：

- ガスが切れているのかもしれませんが。ガスシリンダーを交換してください。
- ガスシリンダーが緩んでいる可能性があります。専用ボトルを取り外し、「ガスシリンダーのセット」の説明に沿って、ガスシリンダーを手で締め直します。工具は使用しないでください。しっかりと締めますが、締めすぎないでください。ガスシリンダーが すでにしっかりと取り付けられている場合は、ガスシリンダーが空になっている可能性があります。充填済のガスシリンダーと交換してください。
- 専用ボトルの水位ラインまで水が満たされているか確認します。
- ソーダメーカーが直立姿勢になっていることを確認してください。

専用ボトルをスナップロックに挿入できない：

- 専用ボトル装着用タブを、カチッと音がして完全に前方に傾くまで、手前に引いてください。ボトルをスナップロックに挿入します。ロックするまで、専用ボトルを上方向と後方へしっかり押します。

専用ボトルからガスが漏れている音が聞こえる：

- ソーダメーカーが圧力をかけている時にシューという音が聞こえる場合がありますが、これは正常です。この音は炭酸注入が終わりボトルを傾け圧力を解放すると止まります。
- 専用ボトルが正しく取り付けられていない可能性があります。ソーダメーカーが炭酸ガスを注入し終わるのを待ち、ボトルを取り外して、もう一度装着してください。炭酸水を作るセクションの手順に従ってください。
- 炭酸注入ボタンを押している際に、噴き出す音が聞こえるのは正常です。

既に炭酸水にした飲み物を、再度炭酸を注入したい：

- ⚠️ 警告：安全のため、シロップを加えた後には、けって炭酸ガスを注入しないでください。シロップを加えていない水のみ、再度炭酸を注入することができます。

炭酸水を作った後にも、ソーダメーカーがガスを放出し続ける：

- ⚠️ 警告：ガスシリンダーやボトルを取り外さないでください。ソーダメーカーを立てた状態にしておきます。ガス漏れが聞こえなくなるまで、触らないでください。ソーダメーカーがガスを放出しなくなったら、専用ボトルを取り外し、SodaStreamコールセンターにご連絡ください。
- ⚠️ 警告：二酸化炭素の漏れが発生した場合は、換気を行い、新鮮な空気を吸い、気分が悪くなった場合には速やかに医師の診断を受けてください。

専用ボトルが、スナップロックから自動解放されない：

- 専用ボトルを、完全に前方へ傾いた姿勢になるまで、静かに手前に引きます。専用ボトルを、スナップロックからけって引き抜かないでください。専用ボトルが自然に外れるようにしてください。スナップロックから専用ボトルがすぐに外れない場合は、しばらく待ってください。それでも外れない場合は、ボトルを垂直位置に戻して、同じプロセスを繰り返して外します。

新しいガスシリンダーをソーダメーカーに取り付けた後、漏れたガスの音が聞こえる：

- ガスシリンダーをしっかりとねじ込みます。工具は使用しないでください。

炭酸が弱い：

- ⚠️ 警告：怪我を防ぐために：シロップを入れた後は炭酸ガスを注入しないでください。
- まだシロップを加えていない場合は、再度炭酸ガスを注入してください。
- 冷水を使用して炭酸ガスを注入してください。
- それでも炭酸水ができない場合は、ガスが切れているのかもしれませんが。ガスシリンダーを交換してください。

専用ボトルから水が溢れる：

- 専用ボトルの水が、水位ラインまでであることを確認します。
- 専用ボトルがスナップロックにしっかり取り付けられているか確認します。専用ボトルの底を静かに引っ張って確認します。緩んでいると感じたら、取り外してもう一度装着してください。

炭酸飲料の風味が十分強くない：

- もう少しシロップを加えて味わってみてください！
- ⚠️ 警告：怪我を防ぐために：シロップを入れた後は炭酸ガスを注入しないでください。

小さな氷の破片が現れる：

- 非常に冷たい水に炭酸ガスを注入している時に起こるかもしれません。気になる場合は、炭酸注入ボタンを押す長さを短くしてください。できた氷は溶け、そのまま飲みいただけます。

問題が解決しない

www.sodastream.comからお住まいの国を選択し、コールセンターにご連絡ください。

ソーダストリームによる制限付保証

ソーダストリームは、ソーダメーカーを良好な状態でお客様の手元にお届けするように、細心の注意を払っております。この制限付保証の条項(以下、「本保証」といいます)に従って、ソーダストリームは、お客様がソーダメーカーを購入した日から2年間、通常の家庭での使用のもとで、原材料及び製造上の瑕疵がないことを保証します。お客様は、www.sodastream.comにアクセスし、お客様の国を選択した上、ウェブサイト上製品登録を行い、オンライン上でお客様のソーダメーカーを製品登録することをお勧めします。

保証期間中、お客様のソーダメーカーに故障が生じ、当該故障が製造上又は原材料上の問題に起因すると当社が判断した場合、ソーダストリームは、本保証で定める制限の範囲内で、ソーダストリームの判断により、無償で修理または交換します。ソーダストリームは、お客様のソーダメーカーを、修繕したソーダメーカーと交換し、お客様が購入したモデルが生産終了等により入手不能な場合には、同等品と交換します。払い戻しはいたしません。本保証は、個人的又は家庭用の利用のために、ソーダメーカーを正規販売店から購入した消費者たるお客様にのみ適用されます。

本保証には、以下の事項の保証を含みません:

- ソーダメーカーの悪用、誤用、改造または商業目的による利用
- 水以外の液体に炭酸を注入したこと起因する損害
- 一般的な摩耗や消耗(例えば、変色)
- 故障の原因の全部又は一部が、ソーダストリームが公認したサービスセンター以外のサービス提供者によるソーダメーカーの改造、分解、または修理に起因する場合
- ソーダメーカーに使用することができるものとしてソーダストリームが認める専用シリンダー及び専用ボトル以外のシリンダーやボトルを使用したことに起因する故障
- ソーダメーカーとアダプターバルブを併用したことに起因する故障
- 使用期限切れの専用ボトルの使用に起因する故障
- 家庭における通常の使用以外の事故及び輸送その他の事由に起因する故障
- 専用ボトル及び専用シリンダーに関するもの

SodaStreamは間接損害または結果損害の責任は負いません。お客様の唯一かつ排他的な救済は、本保証の条項に従って、修理または交換を受けることです。お客様に適用される日本の法律が、免責や責任の制限を認めていない場合、本保証における免責や責任の制限はお客様に適用されない場合があります。本条項における保証の制限が、お客様に適用される日本の法律と一致しない場合、本保証は、日本の法律に適合するように修正されたものとみなされます。

お客様は、お客様に適用される日本の法律に従って、その他の権利を有する可能性があります。この制限付保証によってお客様に付与される利益は、ソーダメーカーに関連する法令によりお客様に認められる他の権利や救済に付加して与えられます。

保証サービスを受けるために

ソーダメーカーについて保証を必要とする場合、www.sodastream.comにアクセスして、日本での連絡先の詳細を取得するために、国名を選択してください。ソーダストリームの代理店が、ソーダストリームの公認サービスセンターの1つにソーダメーカーを発送する手配の方法(送料はお客様負担となります)についてご説明をいたします。ソーダストリームまたはその代理店のみがソーダメーカーの保証修理やサービスを提供することを承認されています。第三者による修理をした場合、保証は無効となります。

保証を受けることができないサービス

ソーダストリームまたは公認の代理店が、故障や損害が本保証によってカバーされないと判断した場合、ソーダストリームは決められた修理費用の支払いを受けた場合に限り、ソーダメーカーを修理します。

条件

ソーダメーカーに関するすべての請求、苦情、提訴及び法的手続は、SodaStreamソーダメーカーが購入された日本の法律に準拠し、解釈されます。

ソーダストリーム専用シリンダー

ソーダストリームのソーダメーカーは、専用シリンダーと併用する前提で設計されています。他の炭酸ガスシリンダーの使用は、SodaStream ソーダメーカーと互換していないため、お勧めしません。ソーダストリームの専用シリンダー以外のシリンダーの使用による損害は本保証の適用外です。ソーダストリームの専用シリンダーは、ライセンスによりお客様に使用許諾されます。ライセンスを受けた場合、炭酸ガスの代金の支払をすることにより、ソーダストリームの公認の小売店で、空になった専用シリンダーと充填済みの専用シリンダーを交換することができます。お客様のお近くにある小売店のリスト及び注文方法の詳細に関しては、www.sodastream.comにアクセスして国を選択してください。

炭酸水生成用のボトル

ソーダメーカーは、適合するソーダストリームの専用ボトルと併用する前提で設計されています。適合するソーダストリームの専用ボトル以外のボトルの使用損害は保証の適用外です。使用前に、専用ボトルの使用期限、損傷や変形の有無を確認してください。使用期限切れの専用ボトル、損傷又は変形した専用ボトルは、新しい専用ボトルに交換してください。専用ボトルは、公認のソーダストリームの販売店から入手可能です。

製品廃棄に関する指示

お客様に適用される日本の法律に従って、使用期限切れ及び損傷した専用ボトルをリサイクルしてください。ソーダストリームの製品のパッケージは、リサイクル材で作られています。リサイクルに関する詳細は、お客様の地域を管轄する政府当局にお問い合わせください。

SODASTREAM ソーダメーカーの機械評価:

最大負荷圧力: 116 psi/8 bar

最大許容運転温度: 40°C / 104°F

SodaStream ソーダメーカーのモデルに関する説明書およびお客様の現地SodaStream カスタマーサービスの連絡先の詳細を確認するには、www.sodastream.comにアクセスし、国を選択してください。

SODASTREAM「ソーダストリーム」はSodaStream International Ltd.や関連会社の登録商標です。



JAPAN:

ソーダストリーム株式会社

東京都渋谷区神宮前3-7-5

お問い合わせ先:

SodaStreamコールセンター0120-286-230

ホームページ: www.sodastream.jp



twitter.com/sodastream_jp



www.facebook.com/sodastreamjapan



www.youtube.com/channel/UCbYI19X8tfTLuAPSrRhsHCw