
Source v3(ソース v3)をご使用のお客様へ

以下、よくいただくお問合せ「水漏れ」「LED ライト点灯」についてご案内させていただきます。

<水漏れについて>

炭酸注入ブロックを（LED ライト 1-3 つ目が点くまで）長押しされると、水が漏れる場合がございます。水漏れの症状がある場合は以下をお試してください。

- 1) 炭酸注入ブロックをグッと短く1秒押し下げ、手を放す
ブロックが元の位置まで戻る前に、ブロックを再びグッと短く1秒押し下げる
好みの炭酸強度になるまでこの操作を繰り返してください。
- 2) 常温や弱冷水ではなく、冷蔵庫でよく冷やした5℃程度の水で作成する

LED ライト1つ目はグッと短く下まで1秒×2回ほど押しいただくと点灯いたします。

お願い：

開封されたばかりのガスシリンダーの場合、中の炭酸ガスが満タンの状態のため圧力が高く、勢いよく抜け出すため初回～10回作成程度までは水漏れが生じやすくなっております。

水の量をボトルの水位線より1cmほど減らしていただき、また、ボトル上部まで水が泡立った際はブロックを押す手を緩め、泡立ちが引くまでお待ちいただいてから再度ブロックを押してください。

<LED ライト点灯について>

LED ライトは炭酸注入ブロックを押し下げている長さで点灯する仕組みとなっております。

ライトが点灯しない場合は以下をお試してください。

- 1) ガスシリンダーと専用ボトルを一度ソーダメーカーから取り外す
- 2) ボトル装着タブを後部に押しして垂直の状態（ブロックが下に下がる状態）にする
- 3) ブロックを一番下までしっかり10秒ほど長押しする

上記の操作で一番下のライトがつきます。その後、同じ間隔で真ん中、一番上のライトがつきます。炭酸注入いただく際、ブロックは後ろのしずくが「3段」みえる程度までしっかり一番下まで押し下げてください。

※ブロックを押す間隔が空いた場合、何度ブロックを押しても一番下のライトしか点灯しない場合がございますが、ご希望のレベルのLED ライトが点灯するまでブロックを押すことを繰り返していただく必要はございません。

Terra (テラ)、*DUO* (デュオ)、*ART* (アート)、
Genesis(ジェネシス)、*Spirit*(スピリット)をご使用のお客様へ

以下、よくいただくお問合せ「水漏れ」についてご案内させていただきます。

<水漏れについて>

炭酸注入ボタン/レバーを長押しされますと、水が漏れる場合がございます。水漏れの症状がある場合は以下をお試しく下さい。

- 1) 炭酸注入ボタン/レバーをグッと下まで短く1秒押し
お好みの炭酸強度になるまでこの操作を繰り返してください。
- 2) 常温や弱冷水ではなく、冷蔵庫でよく冷やした5℃程度の水で作成する

お願い：

開封されたばかりのガスシリンダーの場合、中の炭酸ガスが満タンの状態のため圧力が高く、勢いよく抜け出すため初回～10回作成程度までは水漏れが生じやすくなっております。

水の量をボトルの水位線より1cmほど減らしていただき、また、ボトル上部まで水が泡立った際はボタン/レバーを押す手を緩め、泡立ちが引くまでお待ちいただいてから再度ボタン/レバーを押してください。

Source Power(ソースパワー)、*Spirit One Touch*(スピ
リットワンタッチ)をご使用のお客様へ

以下、よくいただくお問合せ「水漏れ」についてご案内させていただきます。

<水漏れについて>

水漏れの症状がある場合は以下をお試しく下さい。

- 1) 常温や弱冷水ではなく、冷蔵庫でよく冷やした5℃程度の水で作成する

お願い：

開封されたばかりのガスシリンダーの場合、中の炭酸ガスが満タンの状態のため圧力が高く、勢いよく抜け出すため初回～10回作成程度までは水漏れが生じやすくなっております。

特に初めの数回は一番右のボタン(強炭酸)ではなく、一番左か真ん中の強さのボタンを選んでいただき、水の量をボトルの水位線より1cmほど減らしてください。

※0.5L ボトルご使用の場合は、一番右のボタンはご使用されませんようご注意ください。